

DC1855 távirányító programozása



1. Távirányító üzembe helyezése, gombok elosztása

Vegyük le a távirányító hátlapját és az elemtartó elfordítása után tegyük bele az elemet.

⟨⟩ = FEL gomb

× = LE gomb

|| = STOP gomb

PROGRAM= 0 és + gomb együttes megnyomása

2. Távirányító felhangolása a motorra

Vegyük el az áramot a motortól majd adjuk vissza. Nyomjuk meg a program gombot (0 és +) 2-szer majd FEL gombot. Ha nem jó a forgásirány, akkor program gombot 2-szer majd a LE irányt válasszuk.

3. Távirányító másolása

Minden esetben egyesével másoljuk a csatornákat. 0-as csatornát nem másolunk és nem is programozunk. A másolás a régi távirányító **PROGRAM gombjának 2-szeri**, a másolandó távirányító **1-szeri PROGRAM** gomb megnyomásával történik. Másolásnál nem kell áramszünet.

4. Távirányító törlése

Ezt csak végső esetben használjuk, mert az összes korábban rátanított távirányítót inaktíváljuk. Utána mindent újra kell tanítani.

Törlés: Program(0 és +) STOP, Program(0 és +) kombináció

iroda:

H-1139 Budapest, Tatai utca 68.
www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Tatai utca 68.
Adószám: 14996429-2-41 | Forint számla: 10401000-50515755-88901018
Euro számla: IBAN HU70 11600006-00000000-77018706
SWIFT: GIBAHUHB, Erste Bank



5. Napi idő beállítása

Helyezzük a távirányítót manuális üzemmódba, a **0** gomb hosszas lenyomásával. Ha ez megtörtént a – gomb hosszas lenyomásával elkezd villogni az óra. Ezt a FEL és LE gombokkal állítsuk megfelelő értékre. Aztán – gomb rövid megnyomásával a percekét állítsuk be a FEL és LE gomb segítségével. Utána – gomb rövid megnyomásával állítsuk be a napot. Ha minden beállítottunk + gomb hosszú megnyomásával mentjük el a beállításokat.

6. Időprogram beállítása

Állítsuk át a távirányítót **AUTO** üzemmódba, amit a **0** gomb hosszan tartó lenyomásával tehetünk. Majd – gombot nyomjuk meg hosszan és a kijelzőn megjelenik a felhúzási idő beállítása. A – gomb további rövid megnyomásával villogni kezd az órák száma. Állítsuk be a megfelelő órát. További – gomb megnyomásával állítsuk be a percekét. A beállítás a FEL és a LE gombok segítségével történik. Utána 0 gomb megnyomásával a lehúzási időt tudjuk ugyanígy beállítani. Ez naponként csináljuk meg. Napok közti váltás a + gomb megnyomásával történik. Ha a teljes időt beállítottuk a hétre az egészet mentjük el a + gomb hosszanti megnyomásával.

7. Helyes működés

A nyitási és zárási időt nem lehet egy órán belülre állítani!

8. Elemcsere

A készülék a CR2430 típusú elemmel működik.

iroda:
H-1139 Budapest, Tatai utca 68.
www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:
SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Tatai utca 68.
Adószám: 14996429-2-41 | Forint számla: 10401000-50515755-88901018
Euro számla: IBAN HU70 11600006-00000000-77018706
SWIFT: GIBAHUHB, Erste Bank

