

DC315 (Wand-Radioempfänger) Programmierung



This emitter doesn't have a programme button (like other emitters on the backside)
You can programme this emitter by pushing the UP and STOP button on it at the same time.

Wenn der Motor auf der linken Seite in der Rollladen eingebaut ist(vom außen siehe):

- Nach dem Stromausfall (in 10 Sekunden) drücken Sie die Tastekombination zweimal (2x) und die Taste UNTEN einmal (1x).



Wenn der Motor auf der rechten Seite in der Rollladen eingebaut ist (von aussem siene):

- Nach dem Stromausfall (in 10 Sekunden) drücken Sie die Tastekombination Programme zweimal (2x) und die Taste OBEN einmal (1x).



iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H