

Priručnik za uporabu DC1805

1. Podešavanje točnog vremena:

Stisnite dugme **MODE** na stražnjem dijelu daljinskog upravljača, i podesite displej na "man" (manualno).

Stisnite dugme **TIME**, i držite ga stisnuto (otpr. 5 sekundi) dok sat na displeju ne počne žmigati.

Nakon toga dugmadima **GORE /DOLJE** na prednjem dijelu daljinskog upravljača podesite točan sat, potom nakratko stisnite 1x dugme što **pokazuje desno**.

Nakon toga dugmadima **GORE/DOLJE** na prednjem dijelu daljinskog upravljača podesite točnu minutu. Nakon podešavanja vremena ponovo stisnite dugme što pokazuje **desno**, pa **pomoću dugmeta GORE/DOLJE** podesite i točan dan (od ponedjeljka do nedjelje). Kada je to gotovo, stisnite dugo (otpr. 8 sekundi) dugme **TIME** dok žmiganje vremena ne prestane. Tada još jednom nakratko stisnite dugme **TIME**, tako je točno vrijeme podešeno. Žmigajuće dvotočje pokazuje da sat radi.

2. Načini rada:

Dugmetom MODE možete birati od **3 načina rada**.

Man: Roletama se može upravljati samo ručno, podešeni vremenski programi su inaktivni.

Auto: Automatski način rada, čime se uprogramirani kanali automatski uključuju.

Random: Mali štit iza natpisa AUTO pokazuje slučajni način kretanja. Naspram unaprijed podešenoga automatsko pokretanje se obavlja u kasnijem terminu. (funkcija SLOBODNO)

3. Programiranje vremenskih kanala:

Postoji mogućnost podešavanja uz sva 5 kanala za svaki pojedini dan posebno, po pojedinačnim, međusobno odstupajućim uputama.

Stiskom dugmeta **MODE** birajte način rada **AUTO**.

Koraknite na 1. kanal dugmetom lijevo/desno! Podešavanje vremenskih uputa počnite s

danom što ste ga definirali kod podešavanja točnog vremena.

Stisnite dugme **TIME** (otpr. 5 sekundi), tada će se pojaviti vrijeme jutarnjeg podizanja. Nakratko ponovo stisnite dugme **TIME**, nakon toga početak će žmigati dio sat vremena podizanja. Dugmadima **GORE/DOLJE** podesite sat, potom nakratko stisnite dugme što pokazuje **desno** i podesite i minutu. Kada je točno vrijeme otvaranja podešeno, tada nakratko stisnite **dugme TIME**, te ste već prešli na vrijeme podizanja za sljedeći dan.

ured:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

adresa za fakturiranje:

SANET-TradeKft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Porezni broj: 14996429-2-4 | Broj bankovnog računa: 10401000-50515755-88901018 K&H

Gore opisane korake ponovite za sve dane u tjednu.

Postoji mogućnost i podešavanja odstupajućih vremena na sve dane.

Kada ste završili registraciju vremena podizanja, nakratko stisnite **dugme MODE**, kako biste mogli podesiti i vremena spuštanja.

Podesite sat dugmadima **GORE/DOLJE**, potom nakratko stisnite dugme što pokazuje **desno**, i podesite i minutu. Kada je točno vrijeme zatvaranja podešeno, tada nakratko stisnite **dugme TIME**, te ste već prešli na vrijeme spuštanja sljedećega dana.

Gore opisane korake ponovite za sve dane u tjednu.

Postoji mogućnost i podešavanja odstupajućih vremena na sve dane.

Kada ste završili registraciju vremena zatvaranja, stisnite dugme **TIME** (otpr. 8 sekundi) i držite ga stisnuto sve dok na displeju ne prestane žmigati prikazano vrijeme!

Time ste pohranili sve programe.

3. Ispravan rad:

Vrijeme otvaranja i zatvaranja se **ne može podesiti unutar istoga sata!**

Kako bi na daljinskom upravljaču svi unaprijed podešeni kanali radili automatski, trebaju se označiti svi kanali. U protivnom će se izvesti samo upute za kanal koji je označen.

4. Zamjena baterije

Uređaj radi s baterijom CR2450.

Jamstvo za daljinski upravljač je: 2 godine!



ured:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

adresa za fakturiranje:

SANET-TradeKft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Porezni broj: 14996429-2-4 | Broj bankovnog računa: 10401000-50515755-88901018 K&H