

Bedienungsanleitung DC1805

1. Einstellung der genauen Uhrzeit:

Betätigen Sie auf der Rückseite der Fernbedienung die Taste **MODE** und stellen Sie die Anzeige in die Stellung man (Manual).

Betätigen Sie die Taste **TIME** und halten Sie sie solange gedrückt (etwa 5 Sekunden), bis auf der Anzeige die Uhr zu blinken beginnt.

Stellen Sie mit den Tasten **AB/AUF** an der Frontseite der Fernbedienung die genaue Uhrzeit ein, und betätigen Sie einmal die Taste **nach rechts** 1x.

Stellen Sie mit den Tasten **AB/AUF** an der Frontseite der Fernbedienung die genaue Minuten ein, und betätigen Sie einmal die Taste **nach rechts** 1x. Nach Einstellung der Uhrzeit betätigen Sie wieder die Taste **nach rechts** und stellen Sie den genauen Wochentag (vom Montag bis Sonntag) mit Hilfe der Tasten **AB/AUF** ein. Ist das fertig, drücken Sie lang (etwa 8 Sekunden) die Taste **TIME**, bis das Blinken der Uhrzeit aufgehoben wird. Drücken Sie dann noch einmal kurz die Taste **TIME**, die Uhrzeit beginnt zu laufen. Das Blinken des Doppelpunktes signalisiert, dass die Uhr funktioniert.

2. Betriebsarten

Mit Betätigung der Taste **MODE** können Sie von **3 Betriebsarten** wählen.

Man: Die Rollläden können nur manuell bewegt werden, die eingestellten Zeitprogramme sind inaktiv.

Auto: Automatikbetrieb, mit dem die programmierten Kanäle automatisch funktionieren.

Random: Die zufallsweise Bewegungsart wird durch einen kleinen Schild hinter der Beschriftung AUTO signalisiert. Automatische Bewegung, im Vergleich zum im Voraus eingestellten Zeitbefehl eine zeitlich verschobene automatische Bewegung. (Funktion URLAUB)

3. Zeitprogrammierung des Kanals:

Es besteht die Möglichkeit, zu den 5 Kanälen für jeden Tag separate, individuelle, voneinander abweichende Zeitbefehle einzustellen.

Wählen Sie mit Betätigung der Taste **MODE** die Betriebsart **AUTO** aus.

Gehen Sie mit Hilfe der Tipptasten nach rechts oder links, oder mit Hilfe der Kanalwahltasten aus Kanal 1.

Die Einstellung der Zeitbefehle muss mit dem Wochentag begonnen

Büro:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu

| info@smart-home.hu

| +36 20 287 1714

Adresse zur Rechnungslegung:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

USt.-ID: 14996429- 2 -2 -41 Bankkontonummer: 10401000-50515755-88901018 K&H



werden, der bei der Einstellung der Uhrzeit angegeben wurde.

Drücken Sie die Taste **TIME** (etwa 5 Sekunden lang), bis die Zeit des Aufziehens in der Früh erscheint. Drücken Sie wieder die Taste **TIME** kurz, dementsprechend beginnt die Uhr der Aufziehzeitpunkt zu blinken. Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten **AB/AUF** ein, dann betätigen Sie kurz die Taste **nach rechts** und stellen Sie auch die Minuten ein. Ist die genaue Öffnungszeit fertig, betätigen Sie kurz die Taste **TIME**, und bald erfolgt die Umschaltung zum Aufziehzeitpunkt des nächsten Tages.

Wiederholen Sie die obigen Schritte bei allen Wochentagen.

Es ist möglich, zu den Tagen individuelle, voneinander Abweichende Zeitpunkte einzustellen.

Ist die Erfassung der Aufziehzeitpunkte fertig, betätigen Sie kurz die Taste **MODE**, damit auch die Zeitbefehle des Herunterlassens eingestellt werden können.

Stellen Sie die Uhrzeit mit den Tasten **AB/AUF** ein, dann betätigen Sie kurz die Taste **nach rechts** und stellen Sie auch die Minuten ein. Ist die genaue Schließzeit fertig, betätigen Sie kurz die Taste **TIME**, und bald erfolgt die Umschaltung zum Herunterlassungszeitpunkt des nächsten Tages.

Wiederholen Sie die obigen Schritte bei allen Wochentagen.

Es ist möglich, zu den Tagen individuelle, voneinander Abweichende Zeitpunkte einzustellen.

Haben Sie den genauen Schließzeit, betätigen Sie die Taste **TIME** (etwa 8 Sek. lang) und halten Sie sie gedrückt, bis das Blinken des Zeitpunktes auf der Anzeige aufhört.

Damit wurden alle Programme gesichert.

3. Richtige Funktion:

Die Öffnungs- und Schließzeit kann nicht **innerhalb einer Stunde** eingestellt werden.

Damit alle eingestellten Kanäle auf der Fernbedienung richtig funktionieren, müssen alle Kanalzahlen ausgewählt werden. Sonst werden nur die Befehle des gewählten Kanals erfüllt.

4. Tausch der Batterie

Das Gerät funktioniert mit Batterie des Typs CR2450.

Die auf die Fernbedienungen ausgebreitete Garantie beträgt: 2 Jahre!

Büro:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu

| info@smart-home.hu

| +36 20 287 1714

Adresse zur Rechnungslegung:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

USt.-ID: 14996429-2-2-41 Bankkontonummer: 10401000-50515755-88901018 K&H

