

Indicații de utilizare DC1805

1. Setarea orei exacte:

Apăsați butonul **MODE** de pe spatele telecomenzii și setați afișajul în modul man (manual). Apăsați butonul **TIME** și mențineți-l apăsat aproximativ 5 secunde, până când ora începe să clipească pe ecran.

Acum, cu ajutorul butoanelor **SUS/JOS** de pe partea frontală a telecomenzii setați ora corectă, apoi apăsați scurt o dată butonul care indică spre **dreapta** (→).

Acum cu butoanele **SUS/JOS**, setați minutele exacte. După setarea minutelor, apăsați din nou butonul care indică spre **dreapta** și setați ziua săptămânii (de la luni până duminică), folosind aceleași butoane **SUS/JOS**.

Când ați terminat, apăsați și mențineți apăsat butonul **TIME** aproximativ 8 secunde, până când clipirea se oprește.

Acum apăsați din nou scurt butonul **TIME**, iar ora va începe să funcționeze. Clipirea celor două puncte (:) indică faptul că ceasul funcționează.

2. Moduri de funcționare:

Puteți alege dintre 3 **moduri de funcționare** prin apăsarea butonului **MODE**:

Man: Rulourile pot fi acționate doar manual, programele orare setate sunt inactive.

Auto: Mod automat, în care canalele programate funcționează automat conform setărilor.

Random: Un mic scut apare lângă inscripția **AUTO**, indicând modul de acționare aleatorie. Dispozitivul va acționa rulourile la momente decalate față de ora setată în program. (funcția **CONCEDIU**)

3. Programarea orară a canalelor:

Este posibilă setarea unor programe orare individuale, diferite, pentru fiecare zi a săptămânii și pentru fiecare dintre cele 5 canale.

Apăsați butonul **MODE** și selectați modul **AUTO**.

Navigați la canalul 1 folosind butoanele de selecție stânga/dreapta.

Setarea programului începe cu ziua selectată în cursul configurării orei exacte.

Apăsați butonul **TIME** timp de aproximativ 5 secunde – va apărea ora de ridicare de dimineață.

Apăsați din nou scurt butonul **TIME** – ora de ridicare începe să clipească. Setați ora folosind butoanele **SUS/JOS**, apoi apăsați scurt butonul care indică spre **dreapta** pentru a seta minutele. După ce ați introdus ora exactă pentru ridicare, apăsați din nou scurt butonul **TIME** – afișajul va trece automat la setarea orei de ridicare pentru ziua următoare.

Birou:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

Adresa de facturare:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

CIF: 14996429-2-41 | Cont bancar: 10401000-50515755-88901018 K&H

Repetăți pașii de mai sus pentru **fiecare zi a săptămânii**.

Este posibil să setați **ore diferite și individuale pentru fiecare zi**.

După ce ați terminat setarea orelor de ridicare, apăsați scurt butonul **MODE** pentru a trece la programarea orelor de coborâre. Setați ora folosind butoanele **SUS/JOS**, apoi apăsați scurt butonul **dreapta** pentru a seta minutele.

După ce ați setat ora exactă pentru coborâre, apăsați scurt butonul **TIME** – afișajul va trece automat la ora de coborâre pentru ziua următoare.

Repetăți pașii de mai sus pentru fiecare zi a săptămânii.

Este posibilă **setarea unor ore diferite și individuale pentru fiecare zi** a săptămânii.

După ce ați introdus ora exactă pentru închidere, apăsați și mențineți apăsat butonul **TIME** timp de aproximativ 8 secunde, până când clipirea orei afișate se oprește!

Astfel, toate programele setate vor fi salvate.

3. Funcționare corectă:

Nu este permisă setarea orei de ridicare și coborâre **în interval de o oră!**

Pentru ca toate canalele setate să funcționeze automat, trebuie ca toate numerele canalelor să fie selectate pe telecomandă. În caz contrar, doar comenzile canalului selectat vor fi executate.

4. Înlocuirea bateriei

Dispozitivul funcționează cu o baterie de tip **CR2450**.

Garanția pentru telecomenzi: 2 ani!

Birou:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

Adresa de facturare:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

CIF: 14996429-2-41 | Cont bancar: 10401000-50515755-88901018 K&H

