

Používateľská príručka DC1805

1. Nastavenie presného času:

Stlačte tlačidlo **MODE** na zadnej strane diaľkového ovládača a nastavte displej na manuálny režim (man).

Stlačte a podržte tlačidlo **TIME** (cca. 5 sekúnd), kým na displeji nezačnú blikať hodiny. Pomocou tlačidiel **HORE/DOLE** na prednej strane diaľkového ovládača nastavte presnú hodinu, potom 1x krátko stlačte tlačidlo **ukazujúce doprava**.

Teraz pomocou tlačidiel **HORE/DOLE** na prednej strane diaľkového ovládača nastavte správne minúty. Po nastavení času znova stlačte tlačidlo **ukazujúce doprava** a pomocou tlačidiel **HORE/DOLE** nastavte správny deň (od pondelka do nedele). Po dokončení stlačte a podržte tlačidlo **TIME** (cca. 8 sekúnd), kým čas neprestane blikať. Vtedy znova krátko stlačte tlačidlo **TIME**, čím sa aktivuje presný čas. Blikajúca dvojbodka na displeji signalizuje, že hodiny fungujú.

2. Prevádzkové režimy:

Pomocou tlačidla **MODE** si môžete vybrať z 3 prevádzkových režimov.

Man: Rolety je možné ovládať len ručne, prednastavené časové programy sú neaktívne.

Auto: Automatický režim, ktorý umožňuje, aby naprogramované kanály fungovali automaticky.

Random: Malý štítok za nápisom AUTO ukazuje náhodný pohybový režim. Automatické ovládanie s časovým posunom oproti nastaveným časovým príkazom. (Funkcia DOVOLENKA)

3. Naprogramovanie času kanálov:

Pre každý z 5 kanálov je možné nastaviť individuálne, odlišné časové príkazy na každý deň.

Pomocou tlačidla **MODE** nastavte režim **AUTO**.

Prejdite na kanál 1 pomocou tlačidiel so šípkami doprava alebo doľava pre výber kanála.

Nastavenie časových príkazov začnite dňom, ktorý ste zadali pri nastavení presného času.

Stlačte tlačidlo **TIME** (cca. na 5 sekúnd), čím sa zobrazí ranný čas otvárania. Znova krátko stlačte tlačidlo **TIME** – začne blikať hodina času vytiahnutia roliet. Pomocou tlačidiel **HORE/DOLE** nastavte hodinu, potom krátko stlačte tlačidlo **ukazujúce**

kancelária

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 2871714

fakturačná adresa:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

DIC:14996429-2-41 | Číslo účtu: 10401000-50515755-88901018 K&H

doprava a nastavte aj minútu. Keď ste nastavili presný čas vytiahnutia, krátko stlačte **tlačidlo TIME** a ihneď sa dostanete na nastavenie času vytiahnutia roliet pre nasledujúci deň.

Vyššie uvedené kroky opakujte pre každý deň v týždni.

Pre jednotlivé dni môžu byť nastavené aj individuálne, odlišné časy.

Po nastavení časov vytiahnutia roliet krátko stlačte **tlačidlo MODE**, aby ste mohli nastaviť časové príkazy aj pre spúšťanie roliet.

Pomocou tlačidiel **HORE/DOLE** nastavte hodinu, potom krátko stlačte tlačidlo **ukazujúce doprava** a nastavte aj minútu. Keď máte nastavený presný čas zatvorenia, krátko stlačte **tlačidlo TIME** a ihneď sa dostanete na nastavenie času spúšťania pre nasledujúci deň.

Vyššie uvedené kroky opakujte pre každý deň v týždni.

Pre jednotlivé dni môžu byť nastavené aj individuálne, odlišné časy.

Ak máte nastavený presný čas zatvárania, stlačte a podržte **tlačidlo TIME** (cca. 8 sekúnd), kým čas zobrazený na displeji neprestane blikať.

Týmto sa uložia všetky naprogramované časy.

3. Správne fungovanie:

Čas otvárania a zatvárania **nie je možné nastaviť v rámci jednej hodiny.**

Aby všetky nastavené kanály fungovali automaticky, na diaľkovom ovládači vyberte všetky kanály. V opačnom prípade sa vykonajú príkazy len pre aktuálne zvolený kanál.

4. Výmena batérie

Zariadenie funguje batériou typu CR2450.

Záruka na diaľkové ovládače: 2 roky

kancelária

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 2871714

fakturačná adresa:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

DIČ:14996429-2-41

| Číslo účtu: 10401000-50515755-88901018 K&H

