

Programiranje **DD116B** radiovalnog detektora vjetra (230 Volti).

Detektor radi s napajanjem 230 Volti, crveni kabel je faza, plavi kabel je nula.

Promjena načina rada: Istovremeno držite stisnuto dugmadi M i A (otpr. 10 sek). Ako se u lijevom kutu pojavi slovo „F”, to znači da je u BIDI načinu. Ako ponovo stisnete dugmadi M i A, tada će se nakon 10 sek. na lijevoj strani pojaviti „0”, to označava obični način rada.

Sinkronizacija: na daljinskom upravljaču stisnite dva puta dugme „P”, nakon toga na prijarniku jednom dugme „P2”. (ta 3 stiska treba da se obave unutar 6 sek). Motor će vam dati znak kada je sinkronizacija gotova. Sada stisnite dugme „UP” i pogledajte uvlači li se sjenilo. Ako da, tada je sinkronizacija završena. Ako na stisak dugmeta "UP" sjenilo krene prema van, tada valja okrenuti smjer daljinskog upravljača, i nakon toga ponovo nakopirati detektor vjetra.

Podešavanje vrijednosti DETEKTOR SVJETLOSTI: Stiskom dugmeta „M” bira se vrijednost svjetla (sunca). Nakon toga, ako držite stisnuto dugme „M” (otpr. 3 sek.) znak sunca početi će žmigati, tada možete podesiti željenu vrijednost. Uzastopnim stiskanjem dugmeta „UP” podešava se prema gore, dok uzastopnim stiskanjem dugmeta „A” podešava se prema dole.

Na kojoj brojci se budete zaustavili, nakon par sekundi ta će se vrijednost pohraniti.

Podešavanje vrijednosti DETEKTOR VJETRA: Stiskom dugmeta „M” bira se vrijednost vjetra (znak zastavice). Nakon toga, ako držite stisnuto dugme „M” (otpr. 3 sek.) zastavica će početi žmigati, tada se može podesiti željena vrijednost. Uzastopnim stiskanjem dugmeta „UP” podešava se prema gore, dok uzastopnim stiskanjem dugmeta „A” podešava se prema dole. Na kojoj brojci se budete zaustavili, nakon par sekundi ta će se vrijednost pohraniti. Preporučena vrijednost je 40 km/h.

Provjera uprogramiranih vrijednosti: Uzastopnim stiskanjem dugmeta „M” možete pojedinačno pregledati podešene vrijednosti. Dok se uzastopnim stiskanjem dugmeta „A” može provjeriti upravo aktualno mjerena vrijednost. Jedno za drugim: sunce, vjetar, potom strijelica u krugu grafikom, prikazat će se u tom redoslijedu.

Aktiviranje/inaktiviranje funkcije sunca: P2, P2, GORE. Nakon što ste inaktivirali ili aktivirali funkciju, prethodna podešenost ostaje aktivna još 30 minuta.

Aktiviranje: P2, P2, GORE = Dva pomaka GORE-DOLE i 3 pištanja

Inaktiviranje: P2, P2, GORE = Jedan GORE-DOLE i dugo pištanje