

Programování rádiového senzoru větru (230 Voltů) **DD116B**

Senzor funguje s napájením 230 Voltů. Červená – fáze, modrá - nula.

Režim - změna: Současné přidržené stisknutí tlačítka M a A (cca 10 vteřin). V levém rohu se zobrazí písmeno „F“ (to znamená, že pracuje v režimu BIDI). Pokud opětovně dlouze stisknete tlačítko M a A, po 10 vteřinách zabliká na levé straně malý symbol „0“, což signalizuje běžný režim.

Spárování: na dálkovém ovladači stiskněte dvakrát za sebou tlačítko „P“, poté na senzoru stiskněte jednou tlačítko „P2“. (tato 3 stisknutí provedte do 6 vteřin). Motor bude signalizovat spárování. Nyní stiskněte tlačítko „UP“ a zkontrolujte, zda se žaluzie zatáhla. Pokud ano, je proces spárování dokončen. Pokud se žaluzie po stisknutí tlačítka „UP“ posune směrem ven, je třeba otočit směr dálkového ovládání a poté znovu nakopírovat senzor větru.

SENZOR SVĚTLA - nastavení: stisknutím tlačítka „M“ zvolíte hodnotu. Potom dlouhým stisknutím tlačítka „M“ (cca 3 vteřiny) začne blikat symbol sluníčka, nyní na něm můžete nastavit požadovanou hodnotu. Opakovaným stisknutím tlačítka „UP“ můžete hodnotu zvyšovat, opakovaným stisknutím písmene „A“ pak snižovat.

Po zadání čísla bude po několika vteřinách hodnota uložena.

SENZOR VĚTRU - nastavení: Stisknutím tlačítka „M“ zvolíte hodnotu větru (symbol vlaječka). Poté přidržením tlačítka „M“ (cca 3 vteřiny) začne symbol vlaječky blikat, nyní můžete nastavit požadovanou hodnotu. Stisknutím tlačítka „UP“ lze hodnotu zvyšovat, stisknutím písmene „A“ pak snižovat. Po zadání čísla bude po několika vteřinách hodnota uložena. Doporučená hodnota: 40 Km/hod.

Kontrola naprogramovaných hodnot: Opakovaným stisknutím tlačítka „M“ můžete postupně procházet nastavené hodnoty. Opakovaným stisknutím tlačítka „A“ pak můžete zkontrolovat aktuálně naměřenou hodnotu. Postupně: slunce, vítr a poté malá šipka v kruhovém grafu – tyto prvky se zobrazují postupně.

Aktivace/deaktivace funkce slunce: P2, P2, NAHORU. Po deaktivaci nebo aktivaci funkce může po dobu 30 minut ještě přetrvávat předcházející nastavení.

Aktivace: P2, P2, NAHORU = dvakrát pohyb DOLŮ-NAHORU a 3 x zvukový signál

Deaktivace: : P2, P2, NAHORU = jedenkrát pohyb DOLŮ-NAHORU a dlouhý zvukový signál