

Programarea senzorului de vânt radio **DD116B** (230 Volți).

Senzorul funcționează cu alimentare de 230 Volți: roșu = fază, albastru = nul.

Schimbare mod: apăsați și țineți apăsați simultan butoanele „M” și „A” (aprox. 10 sec). Dacă apare litera „F” în colțul din stânga, înseamnă că funcționează în modul BIDI. Dacă ținem din nou apăsați butoanele „M” și „A”, după 10 secunde apare un mic „0” în partea stângă, care indică modul simplu.

Sincronizare: pe telecomandă apăsați de două ori consecutiv butonul „P”, apoi pe senzor apăsați o dată butonul „P2” (aceste 3 apăsări trebuie făcute în 6 secunde). Motorul confirmă sincronizarea. Acum apăsați butonul „UP” și verificați dacă se retrage copertina. Dacă da, sincronizarea este finalizată. Dacă la apăsarea butonului „UP” copertina se deschide, trebuie inversată direcția telecomenzii, iar apoi senzorul de vânt trebuie programat din nou.

Setarea valorii SENZORULUI DE LUMINĂ: prin apăsarea butonului „M” selectăm valoarea luminii soarelui. Apoi ținând apăsat butonul „M” (aprox. 3 sec) simbolul soarelui începe să clipească; acum se poate seta valoarea dorită. Prin apăsarea butonului „UP” valoarea crește, iar prin apăsarea butonului „A” scade. Valoarea lăsată va fi salvată automat după câteva secunde.

Setarea valorii SENZORULUI DE VÂNT: apăsând butonul „M” selectăm valoarea pentru vânt (simbolul este un mic steag). Apoi ținând apăsat butonul „M” (aprox. 3 sec) simbolul steagului începe să clipească; acum se poate seta valoarea dorită. Prin apăsarea butonului „UP” valoarea crește, iar prin apăsarea butonului „A” scade. Valoarea lăsată va fi salvată automat după câteva secunde. Valoare recomandată: 40 km/h.

Verificarea valorilor programate: prin apăsarea repetată a butonului „M” se pot parcurge pe rând valorile setate. Prin apăsarea repetată a butonului „A” se poate verifica valoarea măsurată în acel moment. În ordine: soare, vânt, apoi graficul cu săgeată circulară, care le rulează pe rând.

Activare/dezactivare funcție soare: P2, P2, SUS. După activarea sau dezactivarea funcției, setarea anterioară poate rămâne activă încă 30 de minute.

Activare: P2, P2, SUS = două mișcări JOS-SUS și 3 semnale sonore.

Dezactivare: P2, P2, SUS = o mișcare JOS-SUS și un semnal sonor lung.