

Programovanie rádiového (230 voltového) snímača vetra **DD116B**

Snímač funguje s napájaním 230 V, Červená je fázový vodič, Modrá je nulový vodič.

Prepínanie režimu: Súčasne stlačte a podržte tlačidlá M a A (približne 10 sekúnd). Ak sa v ľavom rohu zobrazí písmeno „F“, to znamená, že zariadenie pracuje v režime BIDI. Ak tlačidlá M a A znovu podržíte približne 10 sekúnd, na ľavej strane krátko zabliká malý symbol „0“, ktorý signalizuje návrat do štandardného režimu.

Spárovanie: Na diaľkovom ovládači stlačte dvakrát za sebou tlačidlo „P“, následne na snímači raz stlačte tlačidlo „P2“ (tieto 3 stlačenia tlačidiel majú prebehnúť do 6 sekúnd). Motor bude proces spárovania signalizovať. Teraz stlačte tlačidlo „UP“ a skontrolujte, či sa markíza zasúva. Ak áno, je spárovanie dokončené. Ak sa markíza po stlačení tlačidla „UP“ vysúva, je potrebné otočiť smer diaľkového ovládania a následne znovu skopírovať snímač vetra.

Nastavenie hodnoty SNÍMAČA SVETLA: Stlačením tlačidla „M“ zvolíte symbol slnka. Následne podržaním tlačidla „M“ (cca. 3 sekundy) začne blikať symbol slnka, teraz môžete nastaviť požadovanú hodnotu. Opakovaným stláčaním tlačidla „UP“ sa hodnota zvyšuje a stláčaním tlačidla „A“ nastavujete hodnoty smerom dole. Hodnota, na ktorej nastavenie necháte, sa po niekoľkých sekundách automaticky uloží.

Nastavenie hodnoty SNÍMAČA VETRA: Stlačením tlačidla „M“ zvolíte symbol vetra (malá vlajka). Následne podržaním tlačidla „M“ (cca. 3 sekundy) začne blikať symbol vlajky, teraz môžete nastaviť požadovanú hodnotu. Opakovaným stláčaním tlačidla „UP“ sa hodnota zvyšuje a stláčaním tlačidla „A“ nastavujete hodnoty smerom dole. Hodnota, na ktorej nastavenie necháte, sa po niekoľkých sekundách automaticky uloží. Odporúčaná hodnota je 40 km/h.

Kontrola naprogramovaných hodnôt: Opakovaným stláčaním tlačidla „M“ môžete skontrolovať jednotlivé nastavené hodnoty. Stláčaním tlačidla „A“ si môžete skontrolovať aktuálne nameranú hodnotu. Postupne sa zobrazujú: slnko, vietor a potom kruhový graf so šípkou.

Aktivácia/deaktivácia funkcie slnko: P2, P2, HORE. Po aktivácii alebo deaktivácii funkcie môže predchádzajúce nastavenie zostať ešte 30 minút zachované.

Aktivácia: P2, P2, HORE = dva pohyby DOLE-HORE a 3 pípnutia

Deaktivácia: P2, P2, HORE = jeden pohyb DOLE-HORE a dlhé pípnutie