

DD118B

Po zapnutí snímača sa zobrazia 2 rôzne nápisy: nápis F01 znamená režim BIDI, nápis 001 znamená štandardný režim.

Zmena režimu: Ak snímač nie je v správnom režime, stlačte súčasne tlačidlá M+A približne na 10 sekúnd, kým displej nestmavne a v ľavom dolnom rohu sa nezobrazí symbol F (BIDI) alebo 0 (štandardný).

Programovanie: Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo P2 (zariadenie zareaguje), potom opäť stlačte to isté tlačidlo P2 (zariadenie znovu zareaguje), potom stlačte tlačidlo P2 na snímači raz.

Nastavenie hodnoty: Za účelom zvolenia požadovanej hodnoty stlačte a podržte tlačidlo M, kým displej nezačne blikať. Následne stlačením tlačidla M môžete zmeniť hodnoty vetra a svetla. Keď ste pri hodnote, ktorú chcete zmeniť, pomocou tlačidla UP ju môžete zvýšiť a tlačidlom A znížiť. Po nastavení hodnoty počkajte niekoľko sekúnd, vtedy blikanie prestane a zvolená hodnota sa automaticky uloží.