

DD118B Programmieren des Windfunksensors.

Wechsel des Betriebsmodus: Die Tasten M und A gleichzeitig gedrückt gehalten (etwa 10 Sekunden). In der linken Ecke erscheint eine „F“-Buchstabe und signalisiert die BIDI-Betriebsart. Wenn die Tasten M und A wiederholt gedrückt gehalten werden, erscheint auf der linken Seite nach 10 Sekunden ein kleines Symbol „0“ und signalisiert die einfache Betriebsart.

Abstimmung: Auf der Fernbedienung muss die Taste „P“ nacheinander zweimal, dann auf dem Sensor die Taste P2 einmal gedrückt werden. (Diese 3 Tastenbetätigungen müssen innerhalb 6 Sekunden erfolgen). Der Motor signalisiert die Abstimmung. Drücken Sie die Taste „UP“ und kontrollieren Sie, ob die Marquise eingezogen wird. Wenn ja, ist die Abstimmung fertig. Wenn die Marquise auf die Tastenbetätigung „UP“ nach außen fährt, muss die Richtung der Fernbedienung umgedreht werden, und dann der Windsensor wieder kopiert werden.

Werteinstellung des Lichtsensors Der Sonnenwert wird mit Betätigung der Taste „M“ ausgewählt. Wird die Taste M gedrückt gehalten (etwa 3 Sekunden), beginnt das Symbol der Sonne zu blinken, jetzt kann der gewünschte Wert eingestellt werden. Mit Tippen der Taste „UP“ kann der Wert nach oben, mit Tippen der Taste „A“ nach unten verstellt werden. Wo der Zahl beibehalten werden soll, erfolgt die Speicherung nach einigen Sekunden.

Werteinstellung des Windsensors: Mit Betätigung der Taste „M“ wird der Windwert ausgewählt (das Symbol ist eine kleine Fahne). Wird die Taste M gedrückt gehalten (etwa 3 Sekunden), beginnt das Symbol der Fahne zu blinken, jetzt kann der gewünschte Wert eingestellt werden. Mit Tippen der Taste „UP“ kann der Wert nach oben, mit Tippen der Taste „A“ nach unten verstellt werden. Wo der Zahl beibehalten werden soll, erfolgt die Speicherung nach einigen Sekunden. Empfohlener Wert: 40 km/h.

Kontrolle der programmierten Werte: Mit Tippen der Taste „M“ können die eingestellten Werte einzeln durchgeblättert werden. Mit Tippen der Taste „A“ kann der eben aktuelle Wert kontrolliert werden. Nacheinander: Sonne, Wind, dann Pfeilgrafik in einem kleinen Kreis - die schalten nacheinander durch.

Aktivieren/deaktivieren der Funktion Sonne/Wind: P2, P2, AUF Nachdem die Funktion aktiviert oder deaktiviert wird, kann die vorherige Einstellung noch etwa 30 Minuten lang erhalten bleiben.

Aktivieren: P2, P2, AUF = zwei Bewegungen AB-AUF und 3 Pieptöne

Inaktivieren: : P2, P2, AUF = eine Bewegung AB-AUF und langer Piepton