

DD291AH programozása

Elektronikus végállású motor esetén

Összehangolás: adjunk áramot a vevőre, amit egy sípoló hanggal jelez. Majd 10 másodpercen belül nyomjuk le a STOP gombot a távirányító kívánt csatornáján és tartjuk lenyomva addig (kb 3 mp), amíg a motor nem jelez egy sípolással és biccentéssel, hogy az összehangolás kész. Próbáljuk le az irány gombokat.

Forgásirányváltás, ha szükséges: összehangolás után erre 30 másodpercünk van. Nyomjuk le egyszerre a LE és FEL gombokat csatornáján és tartjuk lenyomva addig (kb 3 mp), amíg a motor nem jelez egy sípolással és biccentéssel, hogy a váltás kész. Most próbáljuk le az irány gombokat.

Távirányító törlés: „szokásos P2, STOP, P2” metódus. Tehát, nem kell hozzá áramszünet, csak lenyomjuk 1x a P2-es gombot (a motor csippan és biccent is), majd utána a STOP gombot 1x (a motor csippan és biccent is), majd újra a P2-es gombot 1x (a motor csippan és biccent is). Ezzel a törlés megtörtént.

Finom mozzgatás-léptető mód: Sima BIDI távirányító esetén összehangolás után várjunk 2-3 percet, majd nyomjuk le egyszerre a LE és FEL gombokat a csatornáján és tartjuk lenyomva addig (kb 6 mp), amíg a motor nem jelez egy sípolással és biccentéssel, majd nyomjuk le 1x a STOP gombot (a motor csippan és biccent is) jelezve ezzel, hogy kész. Ezek után a P2 x FEL x FEL parancsot nyomjuk meg.

Lamella forgató távirányító esetén: az összehangolás után nyomjuk meg P2 x FEL x FEL parancsot.

Nap funkció aktiválás/inaktiválás: P2, P2, FEL. Miután inaktiváltuk, vagy aktiváltuk a funkciót még 30 percig megmaradhat az előző beállítás.

Aktiválás: P2, P2, FEL = Kettő LE-FEL mozgás és 3 sípolás

Inaktiválás: P2, P2, FEL = Egy LE-FEL mozgás és hosszú sípolás