

SMART Home BIDI NAPELEMES MOTOR PROGRAMOZÁS

Felhangolás csak BIDI távval (10 mp-es szabály): Nyomjuk meg hosszan a motor fején található gombot (a motor visszajelzést ad), majd a STOP gombot tartjuk lenyomva addig, amíg a motor vissza nem jelez, ezzel össze is hangoltuk a BIDI távirányítóval.

Forgásirányváltás(ha szükséges): LE + FEL gomb egyszerre történő nyomva tartása addig, amíg a motor vissza nem jelez (kb 2 mp)!

Felső végállás beállítás: a motor automatikusan végállás programozó állásban van már (csak léptetve mozog a gombnyomásra). Tartjuk lenyomva a FEL gombot, mire a motor automatikusan elindul felfelé, a végállás előtt egy 10 cm-rel STOP-oljuk le a motort. Majd apró lépésekkel (léptető üzemmódban van) érjük el a kívánt felső végállást (ne feszítsük be az ütközőket), majd a FEL + STOP gomb egyszerre történő nyomva tartásával mentjük el ezt (kb 3 mp után a motor jelzi a sikeres lezárást).

Alsó végállás beállítás: Ezután tartjuk lenyomva a LE gombot, mire a motor automatikusan elindul lefelé, a végállás előtt egy 10 cm-rel STOP-oljuk le a motort. Majd apró lépésekkel (léptető üzemmódban van) érjük el a kívánt alsó végállást (ne feszítsük be a feltolásgátlót), majd a LE + STOP gomb egyszerre történő nyomva tartásával mentjük el ezt (kb 3 mp után a motor jelzi a sikeres lezárást). Ezzel be is fejeztük a teljes végállás beállítást!

Távirányító másolás: P2, P2 gomb az eredeti távon és P2 az új távon (6 mp-n belül történjen meg)

Távirányító törlése: P2, STOP, P2 gomb lenyomása egymás után (csak az adott csatorna törlődött, végállások és minden beállítás megmaradt a motorban)

Motor fej gomb funkciók (LE-FEL mozgás):

1. LE-FEL mozgás: Programozó módba való belépés.
3. LE-FEL mozgás: Forgásirányváltás.
4. LE-FEL mozgás: Gyári módba visszaállítás. (minden törlés)