

SMART Home BIDI PROGRAMIRANJE MOTORA SA SOLARNIM PANELOM

Sinkroniziranje samo s BIDI daljinskim (pravilo 10 sek.): Dugo stisnite dugme na glavi motora (motor će dati povratni signal), potom dugme STOP držite stisnuto dotle, dok motor ne da povratni signal, time je već i obavljeno sinkroniziranje s BIDI daljinskim upravljačem.

Promjena smjera kretnje (po potrebi): Držite zajedno stisnute dugmadi GORE + DOLE dotle, dok vam motor ne da povratni signal (otpr. 2 sek.)!

Podešavanje gornjeg graničnog položaja: motor je već automatski u poziciji programiranja graničnog položaja (miče se samo korak po korak kada stisnete dugme). Držite stisnuto dugme GORE, na što će motor automatski krenuti prema gore, na otprilike 10 cm ispred graničnog položaja STOP-irajte motor. Potom ćete malim koracima (pošto je u načinu rada korak po korak) postići željeni gornji granični položaj (ne napinjite odbojnice), potom istovremenim stiskom dugmadi GORE + STOP obavite pohranu položaja (otpr. nakon 3 sek. motor će signalizirati uspješni završetak).

Podešavanje donjeg graničnog položaja: Nakon toga držite stisnuto dugme DOLE, na što motor automatski krenuti prema dole, na otpr. 10 cm ispred donjeg graničnog položaja STOP-irajte motor. Potom ćete malim koracima (pošto je u načinu rada korak po korak) postići željeni donji granični položaj (ne napinjite inhibitor tiskanja prema gore), potom zajedničkim stiskom dugmadi DOLE + STOP obavite pohranu položaja (otpr. nakon 3 sek. motor će signalizirati uspješni završetak). Time ste i završili cjelokupni postupak podešavanja graničnih položaja!

Kopiranje daljinskog upravljača: P2, P2 dugme na originalnom daljinskom i P2 na novom daljinskom (valja obaviti unutar 6 sek.)

Brisanje daljinskog upravljača: Stisak dugmadi P2, STOP, P2 jedno za drugim (brisanje samo dotični kanal, granični položaji i sva podešavanja ostali su u motoru)

Međupozicija: Stavite plašt u željeni položaj, potom se međupozicija može podesiti stiskom dugmadi P2, STOP, STOP.

Podešavanje brzine okretaja (11rpm, 8rpm, 5rpm): Kombinacijom P2, GORE, GORE povećava se brzina okretaja. Kombinacijom P2, DOLE, DOLE smanjiva se brzina okretaja.

Funkcije dugmeta glave motora (kretnje DOLE-GORE):

1. Kretnja DOLE-GORE: Ulazak u programiranje.
3. Kretnja DOLE-GORE: Promjena smjera okretanja.
4. Kretnja DOLE-GORE: Povratak u tvornička podešavanja. (brisanje svega)