

PROGRAMOVÁNÍ SOLÁRNÍHO MOTORU SMART Home BIDI

Synchronizace jen s dálkovým ovladačem BIDI (pravidlo 10 vteřin): Stiskněte dlouze tlačítko umístěné v horní části motoru (motor vydá signalizaci), potom přidržte stisknuté tlačítko STOP tak dlouho, dokud motor nevydá signalizaci, tímto byla provedena synchronizace s dálkovým ovladačem BIDI.

Změna směru otáčení (je-li to nutné): Současné stisknutí tlačítka DOLŮ + NAHORU tak dlouho, dokud motor nevydá signalizaci (cca 2 vteřiny)!

Nastavení horní koncové polohy: motor je již automaticky nastaven v poloze programování koncové polohy (stisknutím tlačítka se pohybuje krokově). Přidržte stisknuté tlačítko NAHORU, poté se motor automaticky rozjede směrem nahoru, ve vzdálenosti 10 cm před dosažením koncové polohy motor zastavte tlačítkem STOP. Potom postupnými kroky (nastaveno je v krokovacím režimu) dosáhnete požadovanou horní koncovou polohu (zarážky nepřetěžujte), potom současným stisknutím tlačítka NAHORU + STOP nastavení uložte (po cca 3 vteřinách motor signalizuje úspěšné ukončení).

Nastavení dolní koncové polohy: Potom přidržte stisknuté tlačítko DOLŮ, poté se motor automaticky rozjede směrem dolů, ve vzdálenosti 10 cm před dosažením koncové polohy motor zastavte tlačítkem STOP. Potom postupnými kroky (nastaveno je v krokovacím režimu) dosáhnete požadovanou dolní koncovou polohu (ochranu proti zdvihu nepřetěžujte), potom současným stisknutím tlačítka DOLŮ + STOP nastavení uložte (po cca 3 vteřinách motor signalizuje úspěšné ukončení). Nyní je nastavení celkové koncové polohy dokončeno.

Kopírování dálkového ovladače: tlačítko P2, P2 na původním dálkovém ovladači a tlačítko P2 na novém dálkovém ovladači (provedte do 6 vteřin)

Vymazání dálkového ovladače: postupné stisknutí tlačítek P2, STOP, P2 (vymazán byl jen daný kanál, koncové polohy a další nastavení motoru zůstala zachována)

Mezipoloha: Plášť žaluzie přemístěte do požadované polohy, potom stisknutím tlačítek P2, STOP, STOP nastavíte mezipolohu.

Nastavení rychlosti otáčení (11 RPM, 8 RPM, 5 RPM): rychlost otáčení zvýšíte kombinací tlačítek P2, NAHORU, NAHORU. Kombinací tlačítek P2, DOLŮ, DOLŮ rychlost otáčení snížíte.

Funkce tlačítek v horní části motoru (pohyb DOLŮ-NAHORU):

1. pohyb DOLŮ-NAHORU: Vstup do režimu programování.
3. pohyb DOLŮ-NAHORU: Změna směru otáčení.
4. pohyb DOLŮ-NAHORU: Obnovení továrního nastavení (vše bude vymazáno).