

# PROGRAMMIEREN DES MOTORS SMART Home BIDI mit Solarzelle

**Abstimmen nur mit BIDI-Fernbedienung (10-Sekunden-Regel)** Betätigen Sie lang die Taste am Motorkopf (der Motor liefert eine Rückmeldung), dann die STOPP-Taste muss so lange gedrückt werden, bis vom Motor eine Rückmeldung kommt), damit ist das Abstimmen mit der BIDI-Fernbedienung fertig.

**Drehrichtungswechsel (wenn erforderlich)** Zeitgleich die Tasten AB+AUF gedrückt halten, bis vom Motor die Rückmeldung kommt (etwa 2 Sekunden)!

**Einstellung der oberen Endstellung:** Der Motor ist bereits automatisch in der Programmierstellung (auf die Tastenbetätigung bewegt sich nur als Tippbetrieb). Halten Sie die AUF-Taste gedrückt, darauf bewegt sich der Motor automatisch nach oben, der Motor muss um 10 cm vor der Endstellung gestoppt werden. Erreichen Sie mit kleinen Schritten (der Motor ist im Tippbetrieb) die obere Endstellung (die Puffer dürfen nicht gespannt werden), die Einstellung gespeichert werden, dazu müssen die Tasten AUF + Stopp gleichzeitig gedrückt gehalten werden (der erfolgreiche Abschluss wird vom Motor zurückgemeldet).

**Einstellung der unteren Endstellung** Dazu muss die AB-Taste gedrückt werden, daraufhin bewegt sich der Motor automatisch nach unten; der Motor muss um 10 cm vor der Endstellung gestoppt werden. Erreichen Sie mit kleinen Schritten (der Motor ist im Tippbetrieb) die gewünschte untere Endstellung (die Aufschubsperrung darf nicht gespannt sein), dann muss die Einstellung so gespeichert werden, dass die Tasten AB + STOPP gleichzeitig gedrückt gehalten sind (der Motor meldet den erfolgreichen Abschluss nach etwa 3 Sekunden zurück). Damit ist die vollständige Einstellung der Endstellung beendet.

**Fernbedienung kopieren** Die Tasten P2, P2 auf der ursprünglichen Fernbedienung und P2 auf der neuen Fernbedienung (der Vorgang muss innerhalb 6 Sekunden erfolgen).

**Fernbedienung löschen:** Betätigung der Tasten P2, STOPP, P2 nacheinander (nur das betroffene Kanal wurde gelöscht, im Motor sind die Endstellungen und alle Einstellungen gespeichert geblieben).

**Zwischenposition:** Bringen Sie den Rollademantel in die gewünschte Stellung, und mit Betätigung der Tasten P2, STOPP, STOPP kann die Zwischenposition eingestellt werden.

**Einstellung der Drehgeschwindigkeit (11rpm, 8rpm, 5rpm):** Mit der Kombination P2, AUF, AUF kann die Drehgeschwindigkeit erhöht werden. Mit der Kombination P2, AB, AB kann die Drehgeschwindigkeit vermindert werden.

## **Funktionen der Tasten am Motorkopf (Bewegung auf und ab):**

1. Bewegung ab-auf: Einstieg in den Programmiermodus
3. Bewegung auf-ab: Drehrichtungswechsel.
4. Bewegung auf-ab: Rücksetzen des Werksmodus (alles löschen)