

PROGRAMOVANIE SOLÁRNEHO MOTORA SMART Home BIDI

Spárovanie len s diaľkovým ovládačom BIDI (pravidlo 10s): Stlačte a podržte tlačidlo na hlave motora (motor vydá spätný signál), potom podržte tlačidlo STOP, až kým motor opäť nezareaguje a týmto je spárovanie s diaľkovým ovládačom BIDI úspešne dokončené.

Zmena smeru otáčania (ak je to potrebné): Stlačte a podržte súčasne tlačidlá HORE + DOLE, až kým motor nevydá spätný signál (cca. 2 sekundy).

Nastavenie hornej koncovej polohy: Motor je automaticky v režime programovania koncovej polohy (na stlačenie tlačidla reaguje len krokovým pohybom). Podržte stlačené tlačidlo HORE a motor sa automaticky začne pohybovať smerom nahor. Približne 10 cm pred koncovou polohou stlačte STOP. Potom malými krokmi (motor je stále v krokovom režime) nastavte požadovanú hornú koncovú polohu (nenapínajte dorazy). Následne uložte túto polohu súčasným podržaním tlačidiel HORE + STOP (cca. po 3 sekundách motor signalizuje úspešné uloženie).

Nastavenie dolnej koncovej polohy: Stlačte a podržte tlačidlo DOLE a motor sa automaticky začne pohybovať smerom nadol. Približne 10 cm pred koncovou polohou stlačte STOP. Potom malými krokmi (motor je stále v krokovom režime) nastavte požadovanú dolnú koncovú polohu (nenapínajte poistku proti zdvíhaniu). Následne uložte túto polohu súčasným podržaním tlačidiel DOLE + STOP (cca. po 3 sekundách motor signalizuje úspešné uloženie). Týmto je nastavenie koncových polôh ukončené.

Kopírovanie diaľkového ovládača: Na pôvodnom ovládači stlačte tlačidlo P2, P2 a na novom ovládači P2 (spravte to do 6 sekúnd).

Vymazanie diaľkového ovládača: Stlačte za sebou tlačidlá P2, STOP, P2 (tým sa vymaže iba daný kanál, koncové polohy a všetky nastavenia motora zostanú zachované).

Nastavenie medzipolohy: Nastavte plášť rolety do požadovanej polohy a následne stláčaním tlačidiel P2, STOP, STOP môžete nastaviť medzipolohu.

Nastavenie rýchlosti otáčania (11rpm, 8rpm, 5rpm): Pre zvýšenie rýchlosti stlačte kombináciu tlačidiel P2, HORE, HORE. Pre zníženie rýchlosti stlačte kombináciu tlačidiel P2, DOLE, DOLE.

Funkcie tlačidla na hlave motora (pohyb DOLE-HORE):

1. Pohyb DOLE-HORE: vstup do programovacieho režimu

3. Pohyb DOLE-HORE: zmena smeru otáčania

4. Pohyb DOLE-HORE: obnovenie továrenských nastavení (vymazanie všetkého)