

Programiranje DD291AH

Podešavanje: Uključite prijemnik, koji je označen zvučnim signalom. Zatim, u roku od 10 sekundi, pritisnite tipku STOP na željenom kanalu na daljinskom upravljaču i držite je pritisnutom (oko 3 sekunde) dok se motor ne oglasi i potvrdi da je podešavanje završeno. Testirajte gumb.

Ako je potrebno, smjer vrtnje unatrag: za to imate na raspolaganju 30 sekundi nakon podešavanja. Istodobno pritisnite gumb DOLE i UP na vašem kanalu i držite ih pritisnutim (oko 3 sekunde) dok se motor ne oglasi i ne pokazuje da je podešavanje završeno. Testirajte gumb.

Reset daljinskog upravljača: "normalna P2, STOP, P2" metoda. Dakle, ne trebate isključiti struju, samo pritisnite gumb P2 jednom (motor će signalizirati i klimnuti), zatim gumb STOP jednom (motor će signalizirati i klimnuti), a zatim tipku P2 još jednom (motor će signalizirati i klimnuti). S tim je brisanje završeno.

Funkcija finog pomicanja: Pritisnite i držite tipke DOLE i GORE na vašem kanalu u isto vrijeme (oko 6 sekundi) dok motor ne signalizira i ne klimne, a zatim pritisnite tipku STOP (motor će signalizirati i klimnuti) za završetak postupka. Testirajte gumb.

Ako pritisnete gumb u nekom smjeru samo na trenutak, sjenilo će se savijati, a ukoliko držite gumb pritisnutim neprekidno, najmanje 3 sekunde, sjenilo će se pomeriti do kraja.

www.smart-home.hu

