

Einstellung von Jalousiemotoren



- 1) Verbinden wir den Motor ins Netzwerk
- 2) Mithilfe des Wandschalters oder des Kables stellen wir die Lamellen ins Zwischenposition. 3) Starten wir die Jalousien in die Richtung der unteren Endstellung und beim Untergehen, drücken wir das kleine weisse Knopf während 3 Sekunden, und es wir gedrückt bleiben.
- 4) Wenn wie die untere Endstellung erzielt haben, sollten wir den Motor anhalten. Starten wir die Lamellen in die Richtung der unteren Endstellung, als der kleine Knopf hochgeht, damit wir die untere Endstellung feststellen.
- 5) Als nach oben gehen, sollten wir den grünen Knopf 3 Sekunden lang drücken. Wenn wir die gewünschte obene Endstellung erzielt haben (Die Lamellen sollten das grüne Notschalter nicht berühren) stellen wir den Motor ein!
- 6) Dann sollten wir die Jalousetten wiederstarten: der grüne Knopf geht hoch und damit beenden wir die Programmierung.

iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H