

## Nastavení koncové polohy mechanického motoru



- 1) Motor je namontován v ose rolety, spojovací kroužek je připevněn k základně motoru. Je důležité, aby se spojovací kroužkový spínač nepohyboval, protože počítá otáčky.  
(Bez tohoto neexistuje žádný koncový stav motoru)
- 2) Motor musí být zajištěn pomocí upínacích prvků tak, aby otvory pro nastavení obou koncových poloh byli snadno dostupné (mají koukat ven směrem k montážnímu otvoru) 3, připojte k motoru servisní kabel a sepněte jej směrem dolů. Po asi 5 až 10 sekundách se motor zastaví, dosáhl dolní koncovou polohu.
- 3) Ukotvěte lamely na buben rolety tak, aby se volně nepohybovaly.
- 4) Zmáčknutím tlačítka NAHORU na servisním kabelu a zvedněte lamety rolety, dokud nezůstane nestažených jen 30 cm.
- 5) Vložte malou černou tyčku do spodního otvoru na konci motoru a začnete navíjet ve směru - (Nahoru)
- 6) Otočte několikrát, dokud se motor na podnět tlačítka NAHORU umístěného na servisním kabelu (Neustále zkoušet), nehýbe. Nechte tlačítko NAHORU stisknuté.
- 7) Teď pomocí hůlky začněte navíjet ve směru „+“, motor se rozjede k horní koncové poloze, nechte ho vystoupat úplně, ale bez napnutí.
- 8) Koncovou polohu lze na místě ještě upřesnit (na straně u montážního otvoru malou černou hůlkou)

**Tímto je nastavení koncové polohy ukončeno!**