

## Podešavanje krajnjeg položaja motora

- 1) Motor je montiran u osovinu i stezni prsten je pričvršćen na stablo motora. Važno je da se prsten prekidača ne pomiče, naime prekidač broji okretaje. (Bez toga motor nema krajnji položaj)
- 2) Osigurajte motor s obujmicom tako da dvije rupe za podešavanje krajnjeg položaja budu lako dostupne (treba da gledaju prema vani u pravcu montažne rupe) Pričvrstite montažni kabel na motor i uključite ga u smjeru Dole. Nakon cca. 5-10 sekundi motor će se zaustaviti i doći do krajnjeg položaja.
- 3) Pričvrstite lamele na osovinu uz pomoć poluge za sprečavanje potiskivanja.
- 4) Pritisnite gumb GORE na montažnom kabelu kako biste namjestili letvice zatvarača sve dok ne ostane samo 30 cm od omotača.
- 5) Umetnite malu crnu palicu u donji otvor na kraju motora i počnite je okretati u smjeru - (prema Gore)
- 6) Zavrnite nekoliko puta i pritisnite gumb GORE na montažnom kabelu dok ne postignete da se motor ne pomiče (ako je potrebno pokušajte više puta zaredom). Gumb GORE ostavite pritisnuto.
- 7) Uz pomoć palice počnite okretati smjer +, i motor će krenuti prema gornjem krajnjem položaju, što treba okretati skroz do kraja, ali da ne bude pod naponom.
- 8) Po potrebi, krajnji položaj se može podesiti na licu mjesta (s bočne strane montažne rupe pomoću male crne palice)

[www.smart-home.hu](http://www.smart-home.hu)

