

## Radio motor programiranje



### 1. Kad je motor sa desne strane roletne: ( Pritiserno gore dugme )

ukljucimo motor u struju →cuje se zvuk→2x program dugme →zvuk→  
Pritisnemo gornje dugme →i OK

### 2. Kad je motor sa leve strane roletne:

ukljucimo motor u struju →cuje se zvuk→2x program dugme →zvuk→  
Pritisnemo donje dugme →i OK

### 3. Menjanje smera na motoru:

iskljucimo motora iz struje na 3 sec. Posle pritisnemo dugme za programiranje x  
2. Cuje se zvuk beep-beep. Posle zvuka pritisnemo smer koji zelimo, gornje ili  
donje dugme. I ok.

### 4. Programiranje vise daljinskhi upravljacka

Na provm vec programiranom upravljacu pritisnemo dugme za programiranje x  
2 →zvuk →posle zvuka na novom daljinskom upravljacu pritisnemo dugme za  
programiranje x 1 I ok.

### 5. Brisanje funkcije

1x program dugme →zvuk secuje →1x stop →zvuk secuje → 1x program dugme