

Programovanie motorov RE10, 13 a 30 BIDI

Zapojenie: Čierny a biely vodič naďalej slúžia na zapojenie nástenného vypínača.

Spárovanie: Zapnite napájanie (alebo stlačte biele tlačidlo na hlave motora, až kým motor nezareaguje) a do 10 sekúnd stlačte tlačidlo STOP na požadovanom kanáli (podržte ho stlačené, až kým motor zvukovým signálom a pohybom nezačne signalizovať proces spárovania... 2 sekundy).

Zmena smeru otáčania: Ak je to nevyhnutné (motor je nainštalovaný na ľavej strane pri pohľade zvonka), súčasne stlačte a podržte tlačidlá HORE + DOLE, až kým motor nevydá spätný signál (2 sekundy).

Alebo stlačte na 6 sekúnd tlačidlo Program umiestnené na hlave motora, až kým motor nebude signalizovať pohybom hore-dole 2x (po 2. pohybe ihneď uvoľnite tlačidlo). Smer otáčania bol zmenený.

Nastavenie hornej koncovej polohy: Motor je automaticky v režime programovania koncovej polohy (na stlačenie tlačidla reaguje len krokovým pohybom). Podržte stlačené tlačidlo HORE a motor sa automaticky spustí smerom nahor. Približne 10 cm pred požadovanou koncovou polohou stlačte STOP. Potom malými krokmi (motor je v krokovom režime) dosiahnite požadovanú hornú koncovú polohu (nenapínajte dorazy). Následne uložte túto polohu súčasným stlačením tlačidiel HORE + STOP (po 2 sekundách motor signalizuje úspešné uloženie).

Nastavenie dolnej koncovej polohy: Podržte stlačené tlačidlo DOLE a motor sa automaticky spustí smerom nadol. Približne 10 cm pred požadovanou koncovou polohou stlačte STOP. Potom malými krokmi (motor je v krokovom režime) dosiahnite požadovanú dolnú koncovú polohu (nenapínajte poistku proti zdvíhaniu), potom ju uložte súčasným stlačením a podržaním tlačidiel DOLE + STOP (po 2 sekundách motor potvrdí úspešné uloženie). Týmto je nastavenie koncových polôh dokončené.

Nastavenie medzipolohy: Po nastavení koncových polôh prejdite do požadovanej polohy a stláčajte za sebou tlačidlá P2, STOP, STOP (motor bude signalizovať a od tejto chvíle stlačením a podržaním tlačidla STOP po dobu 2 sekúnd túto obľúbenú pozíciu aktivujete).

Korekcia koncovej polohy: Podľa toho, že ktorú koncovú polohu chcete upraviť, stlačte príslušné smerové tlačidlo + STOP súčasne na 5 sekúnd, až kým motor nevydá spätný signál. Tým sa vymaže iba daná koncová poloha a teraz môžete nastaviť novú pozíciu podľa vyššie uvedeného postupu.

Kopírovanie diaľkového ovládača: Na pôvodnom ovládači stlačte tlačidlo P2, P2 a na novom ovládači P2 (spravte to do 6 sekúnd).

Vymazanie diaľkového ovládača: Stlačte za sebou tlačidlá P2, STOP, P2 (tým sa vymaže iba daný kanál, koncové polohy a všetky nastavenia motora zostanú zachované).

Nastavenie funkcie spätného pohybu: Stlačte za sebou tlačidlá P2, DOLE, DOLE (motor bude signalizovať ukončenie nastavenia).

Nastavenie citlivosti: Stlačte za sebou P2, STOP, DOLE (pohyb 2x, potom pohyb 3x takisto a tým je nastavenie ukončené).

Aktivácia funkcie prenosu signálu: Stlačte a podržte tlačidlo P2 (1 pípnutie a pohyb signalizujú úspešnú aktiváciu).