

Nastavenie koncovej polohy motorov Smart 35 SE 10 – 13

Trubicové motory typu Smart SE majú tlačidlá napájania/programovania, elektronické spínače na koncové polohy, senzor prekážky a funkciu natočenia späť.

K montovaniu používajte pevnú zábranu stiahnutia! (DS 282 A alebo B)

Motory majú 5 drôtové káble. Obvyklý hnedý, čierny, zeleno - žltý a modrý kábel dopĺňa jeden biely kábel, ktorý použijete len pri nastavení koncovej polohy spolu s káblom na programovanie. Inak ho nemusíte zapojiť.



programovacie tlačidlo/zelené tlačidlo

Automatické nastavenie koncovej polohy:

- Motor spojte pomocou kábla na programovanie alebo priamo siet'ovým spínačom.
- Stačte a podržte tlačidlo smerom „hore“.
- Motor stiahne rolety k hornému nárazníku, keď sa napne, automaticky sa začne spúšťať dole. Pri dolnej koncovej polohe sa pevná zábrana stiahnutia napne a motor tak stiahne rolety do hornej koncovej polohy.

Nastavenie koncovej polohy je dokončené.

V prípade že sa roleta pri dolnej koncovej polohe úplne nezatvorí, stiahnite rolety do stredu a spustíte motor dole. V pozícii 15 cm pred požadovanou koncovou polohou stlačte a podržte tlačidlo na programovanie/zelené na kábli alebo priesvitné tlačidlo na motore, kým pevná zábrana na stiahnutie pri dolnej koncovej polohe napne plášť rolety. Vtedy spustíte tlačidlo programovania. Tam, kde ste tlačidlo spustili, bude dolná koncová poloha.

Nastavenie koncovej polohy je dokončené.

Ručné nastavenie koncovej polohy:

Tlačidlo na programovanie/zelené môžete nájsť na kábli a aj na motore (je priesvitné)!

- **Po spojení dajte motoru povel „hore“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. Motor sa pohybuje dovtedy, kým tlačidlo nepustíte.**

Tam, kde ste tlačidlo spustili, bude horná koncová poloha.

- **Po spojení dajte motoru povel „dole“ a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania. Motor sa pohybuje dovtedy, kým tlačidlo nepustíte.**

Tam, kde ste tlačidlo spustili, bude dolná koncová poloha.

Nastavenie koncovej polohy je dokončené.

Pokiaľ chcete zmeniť nastavenie koncovej polohy, musíte opäť naprogramovať hornú aj dolnú koncovú polohu.

3 nastavenia na extra citlivé vnímanie prekážky:

1. Pôvodne je v tejto polohe.

Vyvolať ho môžete nasledujúcim spôsobom:

Odpojte motor od napájania a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania na kábli alebo na motore a napojte motor na zdroj (tlačidlo je pritom stále stlačené).

Po 5 sekundách sa motor pohne 1x hore/dole. Vtedy spustíte tlačidlo.

20 cm od dolnej a hornej koncovej polohy prekážku nevníma, len v danom rozmedzí je extrémne citlivý.

2. Odpojte motor od napájania a potom stlačte a podržte tlačidlo programovania na kábli alebo na motore a napojte motor na zdroj (tlačidlo je pritom stále stlačené).

Po 5 sekundách sa motor pohne 2x hore/dole. Vtedy spustíte tlačidlo.

4 cm od hornej koncovej polohy a 8 cm od dolnej koncovej polohy nevníma prekážku, len v danom rozmedzí je extrémne citlivý.

3. Odpojte motor od zdroja a potom stlačte a podržte tlačidlo na programovania na kábli alebo na motore a napojte motor na zdroj (tlačidlo je pritom stále stlačené).

Po 5 sekundách sa motor pohne 3x hore/dole. Vtedy spustíte tlačidlo.

Extrémne citlivé vnímanie prekážky počas celej trasy. (Nad'alej je aktívna aj funkcia natočenia späť, ale len v prípade, že pevná zábrana stiahnutia napne plášť rolety v kryte).

EXTRA – Aktivovanie a deaktivovanie funkcie natočenia späť

- **Stiahnite rolety do hornej koncovej polohy.**
- **Nastavte spínač do stavu stop, potom stlačte smer hore a o 5 sekúnd späť do stavu stop.**
- **Toto zopakujte 3x.**

Po tretej kombinácii stlačte smer dole a spustíte roletu do dolnej koncovej polohy.

- **Keď rolety dosiahnu dolnú koncovú polohu:**
- **Nastavte spínač do stavu stop, potom stlačte smer hore a o 5 sekúnd späť do stavu stop.**
- **Toto zopakujte 3x.**

Pokiaľ bola funkcia úspešne aktivovaná motor sa pohne raz hore/dole.

Aktivovanie funkcie natočenia späť bolo dokončené.

Pokiaľ chcete nastavenie deaktivovať zopakujte vyššie spomínané kroky.

