

Trendline RE motor PROGRAMOZÁS

Felhangolás: áramszünet után (vagy motor fején lévő kis piros gomb megnyomása 1 pillanatra) nyomjuk le egyszerre a FEL+LE gombokat, majd utána a STOP gombot. Ezzel a motor feltanult a távirányítóra.

Forgásirányváltás:

A motor fején lévő kis piros gomb hosszan nyomása LE/FEL mozgásig.

Távirányító törlése: nyomjuk meg egyszerre a FEL+LE gombokat, majd 7-szer a STOP gombot, majd egyszer a FEL gombot.

Távirányító másolása: a felhangolás móddal bármennyi távirányító felhangolható.

Végállás beállítás:

Felső végállás: menjünk a kívánt felső végállásba. Ezután nyomjuk meg egyszerre a FEL+LE gombokat, majd a 2-szer a STOP gombot, majd 1-szer a FEL gombot. Ezzel beállítottuk a felső végállást.

Felső végállás törlés: nyomjuk meg egyszerre 1X a FEL+LE gombokat, majd a 4X a STOP gombot, majd 1X a FEL gombot. Ezzel töröltük a felső végállást. És állíthatunk újat.

Alsó végállás: nyomjuk meg egyszerre a FEL+LE gombokat, majd a 2X a STOP gombot, majd 1X a LE gombot. Ezzel beállítottuk az alsó végállást

Alsó végállás: nyomjuk meg egyszerre 1X a FEL+LE gombokat, majd a 4X a STOP gombot, majd 1X a LE gombot. Ezzel töröltük az alsó végállást. És állíthatunk újat.

Akadályérzékelés bekapcsolása: nyomjuk meg egyszerre 1X a FEL+LE gombokat, majd a 3X a STOP gombot, majd 1X a FEL gombot. Ezzel bekapcsoltuk az akadályérzékelést.

Köztes pozíció: menjünk a kívánt pozícióba, majd nyomjuk meg 4X a STOP gombot, a motor bejelez. Ezután a STOP gombot tartjuk lenyomva 2 másodpercig és a motor a köztesbe áll.

www.smart-home.hu

