

Trendline SE motor PROGRAMOZÁS

Végállás beállítás: kössük rá a motort a programozó kábeljére (csak a hozzá való kábel jó...a 4 eres motor színre szint kötünk)

Felső végállás: Vigyük a felső kívánt pozícióba a palástot a programozó kábel Fel irányával, majd a próbakábelen nyomjuk le a PROGRAM gombot amíg a 2-es LED ki nem villan, majd a FEL irányt 2 másodpercig. Ezzel beállítottuk a felső végállást.

Alsó végállás: Vigyük az alsó kívánt pozícióba a palástot, majd a próbakábelen nyomjuk le a PROGRAM gombot amíg a 2-es LED ki nem villan, majd a LE irányt 2 másodpercig. Ezzel beállítottuk az alsó végállást.

Végállás törlés: Vigyük a palástot közép állásba, majd nyomjuk meg a PROGRAM gombot addig, amíg a 3-ik LED el nem kezd világítani. Ezzel töröltük a végállásokat.

