

DD1293H Tölthető akkumulátoros vevőegység (12V)

Távvezérlő (adó) párosítása:

Párosítás lépései: Nyomjuk meg hosszan az akkumulátor **program** gombját (A tápkábel mellett található) **1 LE-FEL** mozgásig, majd a távirányító **STOP** gombját a motor visszajelzéséig. Ezzel a motor feltanult a csatornára.

Távirányító másolás: Nyomjuk meg az eredeti távirányítón 2-szer a **P2** gombot, majd az új távirányítón 1-szer a **P2** gombot. Minden gombnyomás között annyit várjunk, amíg a motor visszajelzést nem ad.

Szél-nap érzékelő funkciók:

Nap funkció aktiválás/inaktiválás: P2, P2, FEL. Miután inaktiváltuk, vagy aktiváltuk a funkciót még 30 percig megmaradhat az előző beállítás.

Aktiválás: P2, P2, FEL = Kettő LE-FEL mozgás és 3 sípolás

Inaktiválás: P2, P2, FEL = Egy LE-FEL mozgás és hosszú sípolás

8 percig van tiltás szélérzékelés esetén – a távirányító nem működik ez idő alatt.

Érzékelő típusok, amiket támogat:

DD118B / DD116B

Léptető Mód (Amennyiben nem lamella forgató a táv):

Nyomjuk meg a távirányítón a **P2** gombot, majd a **FEL** gombot, majd a **LE** gombot. Minden gombnyomás között annyit várjunk, amíg a motor visszajelzést nem ad.

Program funkciók:

- **1 LE-FEL mozgás** – programozási mód
- **2 LE-FEL mozgás** – rádiózár aktiválva
- **3 LE-FEL mozgás** – forgásirányváltás
- **4 LE-FEL mozgás** – teljes törlés/gyári visszaállítás