

Programování mechanického BIDI motoru R50

Synchronizace jen s dálkovým ovladačem BIDI (pravidlo 10 vteřin): Stiskněte dlouze tlačítko umístěné v horní části motoru (motor vydá signalizaci), potom přidržte stisknuté tlačítko STOP tak dlouho, dokud motor nevydá signalizaci, tímto byla provedena synchronizace s dálkovým ovladačem BIDI.

Změna směru otáčení (je-li to nutné): Současné stisknutí tlačítka DOLŮ + NAHORU tak dlouho, dokud motor nevydá signalizaci (cca 2 vteřiny)!

Kopírování dálkového ovladače: tlačítko P2, P2 na původním dálkovém ovladači a tlačítko P2 na novém dálkovém ovladači (provedte do 6 vteřin)

Vymazání dálkového ovladače: postupné stisknutí tlačítek P2, STOP, P2 (vymazán byl jen daný kanál, koncové polohy a další nastavení motoru zůstala zachována)

Aktivace/deaktivace funkce slunce: P2, P2, NAHORU. Po deaktivaci nebo aktivaci funkce může předchozí nastavení zůstat zachováno ještě po dobu 30 minut.

Aktivace: P2, P2, NAHORU = dvakrát pohyb DOLŮ-NAHORU a 3 zvukové signály

Deaktivace: P2, P2, NAHORU = jedenkrát pohyb DOLŮ-NAHORU a dlouhý zvukový signál