

Smart Home - Nastavení koncových poloh žaluziových motorů

- 1) Připojte motor k síti.
- 2) Pomocí stěnového spínače nebo montážního kabelu nastavte lamely do mezilehlé polohy.
- 3) Začněte spouštět žaluzii směrem k dolní koncové poloze a během spouštění držte zmáčknuté malé bílé tlačítko na spodní části motoru po dobu 3 sekund, které zůstane zatlačeno.
- 4) Po dosažení dolní koncové polohy zastavte motor. Spusťte lamely ve směru k horní koncové poloze, teď stisknuté bílé tlačítko vyskočí, tím byla zajištěna dolní koncová poloha.
- 5) Zmáčkněte zelené tlačítko nepřetržitě po dobu 3 sekund při pohybu nahoru. Po dosažení požadované horní koncové polohy (lamely se nedotýkají zeleného nouzového vypínače), zastavte motor.
- 6) Opět spusťte žaluzii dolů: zelené tlačítko vyskočí a programování koncové polohy je dokončeno.