

Trendline SE10-SE13-SE30 motorok programozása

Ezek a motorok 5 eres vezetékkel rendelkeznek. A szokásos barna, fekete, zöld/sárga és kék mellett 1 darab fehér vezeték is szerepel, melynek csak a programozó kábellel történő végállásbeállításakor van szerepe. Egyéb esetben nem kell bekötni!!

Kézi végállásbeállítás: A programozó / zöld gomb megtalálható a kábelen és a motor fejegységén (átlátszó) is! - Összekötés után adjunk egy „fel” irányparancsot a motornak, majd nyomjuk meg a programozó gombot és tartjuk is nyomva. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot! Ahol elengedjük ott lesz a felső végállás. - Ezt követően adjunk a motornak egy „le” irányparancsot és tartjuk is nyomva. A motor addig mozog, még el nem engedjük a gombot! Ahol elengedjük ott lesz az alsó végállás. A végállásbeállítás befejeződött! Amennyiben módosítani szeretnénk a végállásokon mind a felsőt és alsót is újra kell programozni!

Visszatekerő funkció beállítása: Nyomjuk meg a próbakábel a program gombot 2mp-ig, majd miután elengedtük nyomjuk meg a kapcsoló LE irányát, majd nyomjuk STOP állásba, majd nyomjuk meg a LE irányt.

Akadályérzékelés állítása: Nyomjuk meg a próbakábel a program gombot 2mp-ig, majd miután elengedtük nyomjuk meg a kapcsoló FEL irányát, majd nyomjuk STOP állásba, majd nyomjuk meg a LE irányt. Ismételjük meg a kombinációt a kívánt érzékenység beállításához.

-1 LE-FEL mozgás: extra érzékeny mód (4cm belül nincs akadályérzékelés)

-2 LE-FEL mozgás: normál érzékenységi mód (20cm belül nincs akadályérzékelés)

-3 LE-FEL mozgás: Inaktív mód

Gyári mód visszaállítása: Nyomjuk meg először a programozó kábel program gombját, majd a FEL irányt is (körülbelül 10mp-ig). A motor 4 hangjelzést fog adni, ekkor engedjük el a program gombot és egy LE-FEL mozgással jelez, hogy teljes törlés történt.