

## 35REW10-REW20, Wifis motor beállítások

### **Bidi távirányító szükséges hozzá!**

**Programozás:** Áramszünet után a STOP gombot nyomjuk hosszan addig, amíg a motor visszajelzést nem ad, ezzel össze is hangoltuk.

**Forgásirányváltás (ha szükséges):** A FEL + LE gombokat nyomjuk hosszan addig, amíg a motor visszajelzést nem ad.

**Végállás beállítás:** Automatikusan már a végállás beállítás módban van a motor. Menjünk a felső végállás pozícióba, majd a STOP + FEL gombok hosszan nyomásával tudjuk rögzíteni azt, amíg a motor vissza nem jelez. Utána jöhet az alsó végállást, ahol a STOP + LE gombok hosszan nyomásával tudjuk rögzíteni, amíg a motor vissza nem jelez. Ezzel kész is.

**Távirányító törlése:** P2, STOP, P2

**Wifihez való párosításhoz:** Töltsük le a Connector (ingyenes) applikációt az Appstore-ból, vagy az Android Marketből. Megnyitva az applikációt regisztráljunk egy fiókot, majd kezdődhet a motorok hozzáadása.

Először készítsük el a szobákat, ahova a motorokat fogjuk beilleszteni. A jobb felső sarokba kattintsunk a plusz ikonra, itt keressük ki a Wi-Fi Tubular motor opciót. Ezen belül a Blind/Shutter opciót válasszuk ki, majd az add new device lehetőséggel lépünk tovább. Itt írjuk be a wifink jelszavát és válasszuk ki a connect lehetőséget. Itt válasszuk ki a By Remote lehetőséget, majd a következő lépésnél kattintsunk a next feliratra.

Most nyomjuk meg a program gombot kétszer a kézi távirányítón (P2 x 2), majd lépünk be a telefonunk beállítások menüjébe, azon belül a wifi hálózatokba. Itt a párosítandó eszköz egy connector névvel és számsorral fog megjelenni, amire rá kell csatlakoznunk. Miután ez sikerült és csatlakozott, lépünk vissza az applikációba és elindul a visszaszámláló. Körülbelül 15-20 másodperc múlva kék pipával kell jeleznie a sikeres hozzáadást. Végezetül adjunk nevet az eszköznek és válasszuk ki melyik szobába szeretnénk berakni.