

TRENDLINE RE10 MOTOR TUYA APPLIKÁCIÓ PÁROSÍTÁS

1. Töltsük le a TUYA SMART alkalmazást az Appstore-ból vagy az Android Market-ből.
2. Készítsünk egy felhasználói fiókot.
3. Első lépésben az átjárót kell hozzáadnunk. A jobb felső sarokban lévő + jelre kattintsunk, majd válasszuk a beolvasás opciót. Itt egy QR-kód olvasó fog megjelenni, ahol az alábbi kódot kell beolvasni:



Itt megjelenik az eszköz átjáró néven. Válasszuk a hozzáadás opciót. Megjelenik a csatlakoztatott wifi hálózat és írjuk be a jelszavát, ha automatikusan nem tölti ki, majd lépünk tovább. Ez után az app jelzi, hogy tegyük áram alá az eszközt amennyiben még nem tettük meg, majd lépünk tovább. Ha nem világít a LED az eszközön, nyomjuk 5 másodpercig a rajta lévő gombot, amíg az piros színnel villogni nem kezd, majd lépünk tovább. Következő lépésben két opció közül választhatunk: 1. Az eszközön lassan villog a LED, 2. Az eszközön gyorsan villog a LED. Válasszuk ki ennek megfelelően valamelyik opciót és elkezdődik a párosítás. Ez eltelhet pár másodpercig és ZÖLD LED villogás jelzi, ha sikerült a párosítás. Adjunk nevet az eszköznek és kész is vagyunk.

4. Amennyiben megjelenik egy GATEWAY NOT WORKING felirat, abból a bal felső sarokban lévő < jellel lépünk vissza. Kattintsunk a jobb felső sarokban lévő + jelre, majd a megjelenő lehetőségek közül ismét a beolvasás opciót válasszuk, ahol ismét a QR-kód olvasó jelenik meg, ahol az alábbi kódot kell beolvasni:



Itt megjelenik az eszköz Roller blind néven. Válasszuk a hozzáadás opciót. Itt a már párosított átjáró eszközünk fog megjelenni és ezt válasszuk ki. Léptessük tovább az összes animációt, majd elkezdődik a visszaszámlálás a kijelzőn. Ekkor nyomjuk meg a redőnymotor fején lévő gombot egyszer, a motor 2-szer fog LE-FEL mozgást végezni, majd a ZÖLDEN villogó központban található gombot nyomjuk meg 2-szer. A LED elalszik és a motor hozzáadásra került. Nevezzük el az eszközt és kész is vagyunk. Tegyük meg ezt a lépést annyiszor amennyi motort szeretnénk hozzáadni.