

Smart Box Telepítése (DD7006M)

1. Töltsük le a **ShadeMate** alkalmazást.
 2. Válasszuk ki a **Regisztráció (Sign Up)** lehetőséget.
 3. Válasszuk ki a **megfelelő régiót** (Africa, Asia, Europe) és adjunk egy felhasználó nevet.
 4. Adjunk meg egy minimum 8 karakteres jelszót. (a kapott backup kódot mentjük el).
 5. Jelentkezz be a fiókodba.
 6. Koppints a **plusz (+)** ikonra a jobb felső sarokban.
 7. Válasszuk ki **Add New Hub** lehetőséget.
 8. Nyomd meg 5 másodpercig az eszközön található **Setting (Beállítás)** gombot (Lila villogásig), majd koppints a **Next** lehetőségre.
 9. Olvasd be az eszköz hátulján lévő **QR kódot**.
 10. Amennyiben megjelenik egy Híd felirat és megjelenik a „Myhouse”-hoz hozzáadás, akkor adjuk hozzá a kért eszközt. **Adjunk egy nevet neki**, majd válasszuk a **DONE** lehetőséget.
 11. A központ elkezd a csatlakozást (**kb. 20 másodpercet vesz igénybe**).
 12. Adjunk a programon belül is egy nevet az eszköznek, majd válasszuk a **Next** lehetőséget.
 13. Adjuk hozzá az első szobát, amibe beillesztjük az eszközt, majd válasszuk a **DONE** lehetőséget.
 14. **Az eszköz frissíteni fog.** (Ez eltarthat egy kis ideig.)
 15. A telepítés sikeresen befejeződött.
-

BIDI Motor Párosítása

1. Először hozzuk létre azokat a **helyiségeket**, ahová a motorokat telepítjük.
2. Koppintsunk a **plusz (+)** ikonra a jobb felső sarokban.
3. Válasszuk az **Add New Radio Device** opciót.
4. Válaszd a **Redőny (Roller Shutter)** lehetőséget, majd koppints a **NEXT** lehetőségre. (**Zsalúzia** esetén válasszuk a **Venetian Blinds** lehetőséget)
5. Válaszd ki a híd eszközt (bridge), majd koppintsunk ismét a **NEXT** lehetőségre.
6. Válaszd a **Távírányítóval (By Remote)** opciót, majd koppintsunk **NEXT** lehetőségre.
7. Egy animáció jelenik meg – koppints ismét **Tovább**.
8. Párosítás menete:
 - Nyomjuk meg a **P2 gombot** (a távirányító hátulján található bal felső programozó gomb).
 - A motor jelez (pl. rövid mozgással), ezután nyomjuk meg ismét a **P2 gombot** – a motor **folyamatosan járni kezd** ("jogging").
9. A párosítás megtörtént – koppintsunk a **DONE** gombra.
10. Adjunk nevet a motornak, és rendeljük hozzá egy helyiséghez.