

## RE10, 13 és 30 BIDI motor programozása

**Bekötés:** A fekete és fehér vezetékek továbbra is fali nyomógomb bekötési lehetőség!

**Összehangolás:** Adjuk rá az áramot (vagy nyomjuk le a motor fején lévő fehér gombot, amíg a motor nem jelez) és 10 mp-n belül nyomjuk le a kívánt csatornán a STOP gombot (és tartsuk addig lenyomva, míg a motor hanggal és mozgással nem jelzi az összehangolást...2 mp)

**Forgásirányváltás:** szükséges (ha a motor bal oldalról van beszerelve külső nézetben), akkor LE + FEL gomb egyszerre történő nyomva tartása addig, amíg a motor vissza nem jelez (2 mp)!

Vagy a motor fején lévő Program gombot nyomjuk le 6 mp-ig, amíg a motor vissza nem jelez 2x fel-le mozgással (a 2. mozgás után azonnal engedjük el a gombot). A forgásirány megfordult!

**Felső végállás beállítás:** a motor automatikusan végállás programozó állásban van már (csak léptetve mozog a gombnyomásra). Tartsuk lenyomva a FEL gombot, mire a motor automatikusan elindul felfelé, a végállás előtt egy 10 cm-rel STOP-oljuk le a motort. Majd apró lépésekkel (léptető üzemmódban van) érjük el a kívánt felső végállást (ne feszítsük be az ütközőket), majd a FEL + STOP gomb egyszerre történő nyomva tartásával mentjük el ezt (2 mp után a motor jelzi a sikeres lezárást).

**Alsó végállás beállítás:** Tartsuk lenyomva a LE gombot, mire a motor automatikusan elindul lefelé, a végállás előtt egy 10 cm-rel STOP-oljuk le a motort. Majd apró lépésekkel (léptető üzemmódban van) érjük el a kívánt alsó végállást (ne feszítsük be a feltolásgátlót), majd a LE + STOP gomb egyszerre történő nyomva tartásával mentjük el ezt (2 mp után a motor jelzi a sikeres lezárást). Ezzel be is fejeztük a teljes végállás beállítást!

**Köztes pozíció beállítása:** menjünk a kívánt pozícióba a végállás beállítás után és nyomjuk be: P2, STOP, STOP gombkombinációt egymás után. (a motor visszajelez, innentől kezdve a STOP gomb 2 mp-es nyomva tartásával ezt a kívánt kedvenc pozíciót hívjuk be)

**Végállás korrigálás:** attól függően, hogy melyik végállást szeretnénk korrigálni, nyomjuk le azt az irányt + STOP gombot 5 mp-ig, míg a motor vissza nem jelez, így töröltük csak azt a végállást és már mehetünk is az új pozíciót rögzíteni a fent leírtak alapján!

**Távírányító másolás:** P2, P2 gomb az eredeti távon és P2 az új távon (6 mp-n belül történjen meg)

**Távírányító törlése:** P2, STOP, P2 gomb lenyomása egymás után (csak az adott csatorna törlődött, végállások és minden beállítás megmaradt a motorban)

**Visszapörgető funkció beállítása:** P2, LE, LE egymás után (a motor jelzi a beállítást hogy kész)

**Érzékenység állítás:** P2, STOP, LE egymás után (2x mozog, majd ugyanígy 3x mozog és kész)

**Jeltovábbító funkció aktiválása:** P2 gomb nyomva tartása (1 sípolás és mozgás jelzi, hogy kész)