


1 Programovanie diaľkového ovládaca

(Pod napätím má byť vždy len motor, ktorý sa práve programuje)




2 Zmena otocného smeru

V prípade, že má motor po programovaní zlý smer fungovania, odpojme ho od napätia podobu 3 sekúnd a naprogramujeme ho znova tlačidlom opačného smeru. Smer fungovania sa týmto automaticky zmení.

3 Kopírovanie diaľkového ovládaca

(Don't need power cut off, this is the only way to learn more emitter to a motor.)



4 Vymazanie diaľkového ovládaca

(With this erase all of the emitters will be erased from the motor.)



iroda:

H-1139 Budapest, Frangepán utca 79.

www.smart-home.hu | info@smart-home.hu | +36 20 287 1714

számlázási cím:

SANET-Trade Kft. | H-1139 Budapest, Petneházy utca 28.

Adószám: 14996429-2-41 | Bankszámlaszám: 10401000-50515755-88901018 K&H