

DD118B Rádiós napelemes szélérzékelő programozása.

Mód Váltás: M és A gomb egyszerre történő nyomva tartása (kb 10 mp). Ha megjelenik egy „F” betű a bal sarkában (azt jelenti, hogy BIDI módon üzemel). Ha újra nyomva tartjuk az M és A gombot, akkor 10 mp után egy kis „0” jel villan fel bal oldalt, ez jelzi a sima módot.

Összehangolás: a távirányítón nyomjuk le egymás után kétszer a „P” gombot, majd ezután az érzékelőn „P2” gombot egyszer. (6 mp-n belül legyen ez a 3 gombnyomás). A motor jelzi az összehangolást. Most nyomjuk meg „UP” gombot és nézzük meg, hogy behúz e az árnyékoló. Ha igen, akkor kész az összehangolás. Ha az árnyékoló kifelé megy az „UP” gombra, akkor a távirányító irányát kell meg fordítani, és utána újra rámásolni a szélérzékelőt.

Értékbeállítás FÉNYÉRZÉKELŐ: „M” gomb megnyomásával kiválasztjuk a nap értéket. Utána az „M” gomb nyomva tartásával (kb 3 mp) el kezd villogni a napocska jel, most be lehet rajta állítani a kívánt értéket. „UP” gomb nyomkodásával felfelé lehet állítani, az „A” betű nyomkodásával pedig lefelé. Ahol hagyjuk a számot, elmenti magának pár másodperc múlva.

Értékbeállítás SZÉLÉRZÉKEKŐ: „M” gomb megnyomásával kiválasztjuk a szél értéket (kis zászló a jele). Utána az „M” gomb nyomvatartásával (kb 3 mp) el kezd villogni a zászló jel, most be lehet rajta állítani a kívánt értéket. „UP” gomb nyomkodásával felfelé lehet állítani, az „A” betű nyomkodásával pedig lefelé. Ahol hagyjuk a számot, elmenti magának pár másodperc múlva. Javasolt érték 40 Km/h.

A beprogramozott értékek ellenőrzése: „M” gomb nyomkodásával át tudunk futni egyesével a beállított értékeken. Az „A” gomb nyomkodásával pedig az éppen aktuális mért értéket tudjuk leellenőrizni. Egymás után: nap, szél majd a kis körbe nyíl grafikon, futtatja ezeket egymás után.

Nap funkció aktiválás/inaktiválás: P2, P2, FEL. Miután inaktiváltuk, vagy aktiváltuk a funkciót még 30 percig megmaradhat az előző beállítás.

Aktiválás: P2, P2, FEL = Kettő LE-FEL mozgás és 3 sípolás

Inaktiválás: : P2, P2, FEL = Egy LE-FEL mozgás és hosszú sípolás