

DD118B

Az érzékelőt bekapcsolva 2 féle felirat jelenik meg: F01 felirat a BIDI, 001 felirat a sima mód.

Mód váltás: Amennyiben nem megfelelő módban van az érzékelő, a M+A gombot nyomjuk le egyszerre körülbelül 10 másodpercig, amíg a kijelző el nem sötétül és bal alsó sarkában egy F (BIDI), vagy 0 (Sima) jel meg nem jelenik.

Programozás: Távirányítón nyomjuk meg P2 gombot (az eszköz visszajelez), majd nyomjuk meg ismét ugyan ezt a P2 gombot (az eszköz visszajelez), majd az érzékelőn P2 gombot egyszer.

Érték állítás: Az az értékek kiválasztásához nyomjuk hosszan az M gombot, amíg villogni nem kezd a kijelző, majd az M gomb megnyomásával tudjuk változtatni a kívánt szél, vagy fény értéket. Miután a állítandó értéken vagyunk az UP gombbal tudjuk növelni az értéket, a A gombbal tudjuk csökkenteni az értéket. Ha kész vagyunk, hagyjuk pár másodpercig, majd a villogás megszűnik és megjegyezte a kiválasztott értéket.