

PROGRAMAREA MOTORULUI SOLAR SMART Home BIDI

Împerechere doar cu telecomandă BIDI (regula de 10 secunde): Apăsăm lung butonul aflat pe capul motorului (motorul oferă un semnal de confirmare), apoi menținem apăsat butonul STOP până când motorul confirmă din nou; astfel s-a realizat împerecherea cu telecomanda BIDI.

Schimbarea sensului de rotație (dacă este necesar): Ținem apăstate simultan butoanele JOS + SUS până când motorul confirmă (aprox. 2 sec)!

Setarea capătului de cursă superior: motorul este deja automat în modul de programare a capetelor de cursă (se deplasează doar în pași la apăsarea butoanelor). Ținem apăsat butonul SUS, la care motorul pornește automat în sus; cu aproximativ 10 cm înainte de capătul de cursă oprim motorul cu butonul STOP. Apoi, prin pași mici (este în modul pas cu pas), ajungem la capătul de cursă superior dorit (nu tensionați opritoarele), după care salvăm poziția prin menținerea simultană a butoanelor SUS + STOP (după aprox. 3 sec motorul confirmă salvarea reușită).

Setarea capătului de cursă inferior: După aceea, ținem apăsat butonul JOS, iar motorul pornește automat în jos; cu aproximativ 10 cm înainte de capătul de cursă oprim motorul cu butonul STOP. Apoi, prin pași mici (în modul pas cu pas), ajungem la capătul de cursă inferior dorit (nu tensionați sistemul de protecție la împingere), după care salvăm poziția prin menținerea simultană a butoanelor JOS + STOP (după aprox. 3 sec motorul confirmă salvarea reușită). Astfel se finalizează setarea completă a capetelor de cursă!

Copiere telecomandă: butoanele P2, P2 pe telecomanda originală și P2 pe telecomanda nouă (operația trebuie realizată în decurs de 6 secunde)

Stergerea telecomenzii: apăsarea succesivă a butoanelor P2, STOP, P2 (se șterge doar canalul respectiv, capetele de cursă și toate setările rămân memorate în motor)

Poziție intermediară: aducem ruloul în poziția dorită, apoi setăm poziția intermediară prin apăsarea butoanelor P2, STOP, STOP.

Reglarea vitezei de rotație (11 rpm, 8 rpm, 5 rpm): cu combinația P2, SUS, SUS putem crește viteza de rotație. Cu combinația P2, JOS, JOS putem reduce viteza de rotație.

Funcțiile butonului de pe capul motorului (mișcări JOS-SUS):

1. mișcare JOS-SUS: intrare în modul de programare.
3. mișcare JOS-SUS: schimbarea sensului de rotație.
4. mișcare JOS-SUS: revenire la setările din fabrică (ștergere totală).