

## Zapojenie a programovanie rádiového prijímača DC256

DC256 je designový rádiový prijímač, ktorý môžete napojiť na motor a tak ovládať DC115B 4-kanálový diaľkový ovládač v kľúčenke, ale je možné ovládať ho aj ako vypínač na stene pomocou tlačidla na rádiovom ovládači Hore/Dole/Stop.

- Široký biely kábel pripojte zo spodnej strany do rádiového prijímača. Zapojte 4 drôtový kábel spolu s 4 drôtovým káblom od motora farbami proti sebe. Pripojte zdroj 230V.
- Prijímač pripojte k zdroju. Začne blikať malé červené LED svetlo, čím označuje, že je možné ovládať motor pomocou tlačidla Hore/Dole/Stop (ako vypínač na stene), vyskúšajte ho.
- Teraz stlačte tlačidlo „P“ na ľavej strane prijímača, začne blikať zelené LED svetlo. Potom stlačte tlačidlo Stop na strane prijímača, zasvieti zelené LED svetlo. Stlačte tlačidlo kanálu na diaľkovom ovládači DC115B (ktorý chcete naprogramovať), keď zelené LED svetlo zhasne programovanie je dokončené. Ďalšie ovládače môžeme takisto naprogramovať (nebudú si vzájomne prekážať).
- Pomocou tlačidla kanálu môžete roletami pohybovať smerom hore, zastaviť ich alebo spustiť smerom dole, tlačidlo stlačte vždy len raz.



**Na DC256 máte záruku 2 roky!**

