

## Programiranje R50 mehaničkog BIDI motora

**Sinkroniziranje samo s BIDI daljinskim (pravilo 10 sek.):** Dugo stisnite dugme na glavi motora (motor će vam dati povratni signal), potom dugme STOP držite stisnuto dok vam motor ne da povratni signal, time ste već i sinkronizirali s BIDI daljinskim upravljačem.

**Promjena smjera kretnje (po potrebi):** Istovremenim stiskom dugmadi DOLE + GORE dotle, dok vam motor ne da povratni signal (otpr. 2 sek.)!

**Kopiranje daljinskog upravljača:** P2, P2 dugmadi na originalnom daljinskom i P2 na novom daljinskom (valja obaviti unutar 6 sek.)

**Brisanje daljinskog upravljača:** Stisak dugmadi P2, STOP, P2 jedno za drugim (brisan je samo dotični kanal, završni položaji i sva podešavanja ostala su u motoru)

**Aktiviranje/inaktiviranje funkcije sunce:** P2, P2, GORE. Nakon što ste aktivirali ili inaktivirali funkciju, prethodno podešavanje može ostati još 30 minuta.

**Aktiviranje:** P2, P2, GORE = Dva pomaka DOLE-GORE i 3 pištanja

**Inaktiviranje:** P2, P2, FORE = Jedan pomak DOLE-GORE i dugo pištanje