

Programarea motorului mecanic BIDI R50

Împerechere doar cu telecomandă BIDI (regula de 10 secunde): Apăsăm lung butonul aflat pe capul motorului (motorul oferă un semnal de confirmare), apoi menținem apăsat butonul STOP până când motorul confirmă din nou; astfel s-a realizat împerecherea cu telecomanda BIDI.

Schimbarea sensului de rotație (dacă este necesar): Ținem apăstate simultan butoanele JOS +SUS până când motorul confirmă (aprox. 2 sec)!

Copiere telecomandă: butoanele P2, P2 pe telecomanda originală și P2 pe telecomanda nouă (operația trebuie realizată în decurs de 6 secunde)

Ștergerea telecomenzii: apăsarea succesivă a butoanelor P2, STOP, P2 (se șterge doar canalul respectiv, capetele de cursă și toate setările rămân memorate în motor)

Activarea/dezactivarea funcției soare: P2, P2, SUS. După dezactivarea sau activarea funcției, setarea anterioară poate rămâne valabilă încă 30 de minute.

Activare: P2, P2, SUS = Două mișcări JOS-SUS și 3 bipuri

Dezactivare: P2, P2, SUS = O mișcare JOS-SUS și un bip lung