

Programovanie mechanického motora BIDI R50

Spárovanie len s diaľkovým ovládačom BIDI (pravidlo 10s): Stlačte a podržte tlačidlo na hlave motora (motor poskytne spätnú väzbu), následne podržte stlačené tlačidlo STOP, až kým motor nezareaguje a tým je spárovanie s diaľkovým ovládačom BIDI ukončené.

Zmena smeru otáčania (ak je to potrebné): Súčasne stlačte a podržte tlačidlá HORE + DOLE, až kým motor nevydá spätný signál (cca. 2 sekundy).

Kopírovanie diaľkového ovládača: Na pôvodnom ovládači stlačte tlačidlo P2, P2 a na novom ovládači stlačte P2 (spravte to do 6 sekúnd).

Vymazanie diaľkového ovládača: Stlačte za sebou tlačidlá P2, STOP, P2 (tým sa vymaže iba daný kanál, koncové polohy a všetky nastavenia motora zostanú zachované).

Aktivácia/deaktivácia funkcie slnko: P2, P2, HORE. Po aktivácii alebo deaktivácii funkcie môže predchádzajúce nastavenie zostať ešte 30 minút zachované.

Aktivácia: P2, P2, HORE= dva pohyby DOLE-HORE a 3 pípnutia

Deaktivácia: P2, P2, HORE = jeden pohyb DOLE-HORE a dlhé pípnutie